Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Manual de usuario

3.6KW/5.6KW
INVERSOR / CARGADOR SOLAR

Versión: 1.0

Tabla de contenido

ACERCA DE ESTE MANUAL 1

Objetivo..... 1

Alcance 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... 1

INTRODUCCIÓN 2

Características 2

Arquitectura básica del sistema 2

Descripción del producto..... 3

Desembalaje e Inspección 4

Preparación 4

Montaje de la unidad 4

Conexión de la batería 5

Conexión de entrada/salida de CA 6

Conexión fotovoltaica 7

Montaje final..... 9

Conexión de comunicación..... 9

Señal de contacto seco 10

OPERACIÓN..... 11

Encendido / apagado 11

Panel de operación y visualización 11

Iconos de la pantalla LCD 12

Configuración de la pantalla de cristal líquido..... 15

Pantalla LCD 31

Descripción del modo de funcionamiento 36

Código de referencia de fallas 40

Indicador de advertencia 41

LIQUIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL KIT ANTIPOLVO..... 42

Descripción general 42

Liquidación y mantenimiento 42

ECUALIZACIÓN DE LA BATERÍA 43

ESPECIFICACIONES..... 44

Tabla 1 Especificaciones del modo de línea 44

Tabla 2 Especificaciones del Modo Inversor 45

Tabla 3 Especificaciones del modo de carga 46

Tabla 4 Especificaciones generales 46

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 47

Apéndice I: Instalación de comunicación BMS..... 48

Apéndice II: La guía de operación de Wi-Fi 55

ACERCA DE ESTE MANUAL

Objetivo

Este manual describe el montaje, la instalación, el funcionamiento y la solución de problemas de esta unidad. Lea atentamente este manual antes de las instalaciones y operaciones. Guarde este manual para referencia futura.

Alcance

Este manual proporciona pautas de seguridad e instalación, así como información sobre herramientas y cableado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA: Este capítulo contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. Lea y guarde este manual para referencia futura.**

1. Antes de usar la unidad, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución en la unidad, las baterías y todas las secciones correspondientes de este manual.
2. **PRECAUCIÓN**–Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de plomo-ácido de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden reventar y causar daños y lesiones personales.
3. No desmonte la unidad. Llévelo a un centro de servicio calificado cuando se requiera servicio o reparación. El reensamblaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no reducirá este riesgo.
5. **PRECAUCIÓN**–Solo personal calificado puede instalar este dispositivo con batería.
6. **NUNCA** cargar una batería congelada.
7. Para un funcionamiento óptimo de este inversor/cargador, siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamaño de cable adecuado. Es muy importante operar correctamente este inversor/cargador.
8. Tenga mucho cuidado cuando trabaje con herramientas de metal en o alrededor de las baterías. Existe un riesgo potencial de dejar caer una herramienta para generar chispas o cortocircuitar las baterías u otras partes eléctricas y podría causar una explosión.
9. Siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando desee desconectar los terminales de CA o CC. Consulte la sección INSTALACIÓN de este manual para conocer los detalles.
10. Se proporcionan fusibles como protección contra sobrecorriente para el suministro de la batería.
11. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA: este inversor/cargador debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requisitos y regulaciones locales para instalar este inversor.
12. NUNCA provoque un cortocircuito en la salida de CA y la entrada de CC. NO conecte a la red eléctrica cuando haya cortocircuitos en la entrada de CC.
13. **¡¡Advertencia!!** Solo las personas de servicio calificadas pueden reparar este dispositivo. Si los errores persisten después de seguir la tabla de solución de problemas, envíe este inversor/cargador de vuelta al distribuidor o centro de servicio local para su mantenimiento.
14. **ADVERTENCIA:** Debido a que este inversor no está aislado, solo se aceptan tres tipos de módulos fotovoltaicos: monocristalinos, policristalinos con clasificación de clase A y módulos CIGS. Para evitar cualquier mal funcionamiento, no conecte ningún módulo fotovoltaico con posible fuga de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de que NO haya conexión a tierra.
15. **PRECAUCIÓN:** Es necesario utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, causará daños en el inversor cuando se produzcan rayos en los módulos fotovoltaicos.

INTRODUCCIÓN

Este es un inversor multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida en un solo paquete. La pantalla LCD integral ofrece operaciones de botones configurables por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad de carga de CA o solar, y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.

Características

- Inversor de onda sinusoidal pura
- Anillo LED de estado personalizable con luces RGB
- Botón táctil con pantalla LCD a color de 4,3"
- Wi-Fi incorporado para monitoreo móvil (se requiere una
- aplicación) Admite la función USB On-the-Go
- Kit antianochecer incorporado
- Puertos de comunicación reservados para BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Rangos de voltaje de entrada configurables para electrodomésticos y computadoras personales a través del panel de control LCD
- Priorización y temporizador de uso de salida configurable
- Prioridad de fuente de cargador configurable a través del panel de control LCD
- Corriente de carga de la batería configurable según las aplicaciones a través del panel de control LCD
- Compatible con la red eléctrica o la energía del generador

Arquitectura básica del sistema

La siguiente ilustración muestra la aplicación básica de esta unidad. También requería los siguientes dispositivos para tener un sistema completo en funcionamiento:

- Generador o red de servicios públicos.
- módulos fotovoltaicos

Consulte con su integrador de sistemas para conocer otras posibles arquitecturas de sistemas según sus requisitos.

Este inversor puede alimentar varios electrodomésticos en el hogar o en la oficina, incluidos los electrodomésticos de tipo motor, como tubos de luz, ventiladores, refrigeradores y acondicionadores de aire.



Figura 1 Descripción general del sistema fotovoltaico híbrido básico

Descripción del producto





1. Pantalla LCD

2. Barra LED RGB (consulte la sección Configuración de LCD para obtener más información)

3. Teclas de función táctiles

4. Interruptor de encendido/apagado

5. Conectores de entrada de CA

6. Conectores de salida de CA (conexión de carga)

7. Conectores de batería

8. Conectores fotovoltaicos

9. Disyuntor

10. Contacto seco

11. Puerto USB como puerto de comunicación USB y puerto de función USB

12. Puerto de comunicación RS-232

13. Puerto de comunicación BMS: CAN, RS-485 o RS-232

INSTALACIÓN

Desembalaje e Inspección

Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado. Debería haber recibido los siguientes artículos dentro del paquete:

unidad inversora Manual CD de software Cable RS-232 Fusible de CC

Preparación

Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando dos tornillos. Al quitar la cubierta inferior, tenga cuidado de quitar un cable como se muestra a continuación.



Montaje de la unidad

Tenga en cuenta lo siguiente antes de seleccionar sus ubicaciones:

- No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables.
- Montar en una superficie sólida
- Instale el inversor a la altura de los ojos para permitir una fácil lectura en la pantalla LCD.
- Para una correcta circulación del aire y disipación del calor, deje un espacio libre de aprox. 20 cm de lado y aprox. 50 cm por encima y por debajo de la unidad.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0 °C y 55 °C para garantizar un funcionamiento óptimo.
- La orientación recomendada es para adherir a la pared en forma vertical.

  Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama para garantizar una disipación de calor suficiente y tener suficiente espacio para el cableado.



⚠ **APTO PARA MONTAJE SOBRE CONCRETO U OTRA SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE ÚNICAMENTE.**

Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5.



Conexión de la batería

PRECAUCIÓN: Para el funcionamiento seguro y el cumplimiento de la normativa, se requiere instalar un protector de sobrecorriente de CC o un dispositivo de desconexión por separado entre la batería y el inversor. Puede que no sea necesario tener un dispositivo de desconexión en algunas aplicaciones, sin embargo, aún se recomienda tener instalada una protección contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico según sea necesario.

Terminal de anillo:



¡ADVERTENCIA!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de la batería. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable y el tamaño de terminal recomendados como se indica a continuación.

Cable de batería recomendado y tamaño de terminal:

Modelo	Típico Amperaje	Tamaño del cable	Cable milímetro2	terminal de anillo Dimensiones		Esfuerzo de torsión Valor
				profundidad (mm)	largo (mm)	
3.6KW	166.7A	4*4 AWG	25	8.4	33.2	5 nm
5.6KW	129.6A	2*2AWG o 4*4AWG	38 o 25	8.4	39.2 o 33.2	

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de la batería:

1. El modelo de 3,6 KW admite un sistema de 24 V CC y el modelo de 5,6 KW admite un sistema de 48 V CC. Conecte todos los paquetes de baterías como se muestra a continuación. Se recomienda conectar una batería con una capacidad mínima de 100 Ah para el modelo de 3,6 KW y una batería con una capacidad de 200 Ah para el modelo de 5,6 KW.





2. Prepare cuatro cables de batería para el modelo de 3,6 KW y dos o cuatro cables de batería para el modelo de 5,6 KW según el tamaño del cable (consulte la tabla de tamaño de cable recomendado). Aplique terminales de anillo a los cables de la batería y asegúrelos al bloque de terminales de la batería con los pernos correctamente apretados. Consulte el tamaño del cable de la batería para conocer el valor de torsión. Asegúrese de que la polaridad tanto en la batería como en el inversor esté correctamente conectada y que los terminales de anillo estén asegurados a los terminales de la batería.



3.6KW



5.6KW

(usando dos cables de batería)

⚠	**ADVERTENCIA: Peligro de descarga** La instalación debe realizarse con cuidado debido al alto voltaje de la batería en serie.

⚠	**¡¡PRECAUCIÓN!!**No coloque nada entre la parte plana del terminal del inversor y el terminal de anillo. De lo contrario, puede producirse un sobrecalentamiento. **¡¡PRECAUCIÓN!!**No aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de que los terminales estén bien conectados. **¡¡PRECAUCIÓN!!**Antes de realizar la conexión final de CC o cerrar el disyuntor/seccionador de CC, asegúrese de que el positivo (+) debe estar conectado al positivo (+) y el negativo (-) debe estar conectado al negativo (-).

Conexión de entrada/salida de CA

¡¡PRECAUCIÓN!!Antes de conectar a la fuente de alimentación de entrada de CA, instale un**separado**Disyuntor de CA entre el inversor y la fuente de alimentación de entrada de CA. Esto asegurará que el inversor se pueda desconectar de forma segura durante el mantenimiento y que esté totalmente protegido contra sobrecorriente de entrada de CA. La especificación recomendada del disyuntor de CA es de 32 A para 3,6 KW y de 50 A para 5,6 KW.

¡¡PRECAUCIÓN!!Hay dos bloques de terminales con marcas de "ENTRADA" y "SALIDA". NO conecte mal los conectores de entrada y salida.

¡ADVERTENCIA!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de entrada de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado como se indica a continuación.

Requisito de cable sugerido para cables de CA

Modelo	Indicador	cables (mm^2)	Valor de par
3.6KW	12 AWG	4	1,2 nm
5.6KW	10 AWG	6	1,2 nm

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de entrada/salida de CA:

1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de abrir primero el protector o seccionador de CC.
2. Retire los manguitos aislantes unos 10 mm de los cinco terminales de tornillo.
3. Inserte los cables de entrada de CA de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales.

Asegúrese de conectar el conductor de protección PE ( ) primero.

⏚→ Tierra (amarillo-verde)
L→LINEA (marrón o negro)
N→Neutro (azul)



⚠	**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de intentar cablearla a la unidad.

4. Luego, inserte los cables de salida de CA de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales. Asegúrese de conectar el conductor de protección PE (⏚) primero.

   ⏚→ Tierra (amarillo-verde)
   L→LINEA (marrón o negro)
   N→Neutro (azul)

5. Asegúrese de que los cables estén bien conectados.



PRECAUCIÓN: Los electrodomésticos, como el aire acondicionado, requieren al menos 2 a 3 minutos para reiniciarse porque se requiere tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energía y se recupera en poco tiempo, causará daños a los aparatos conectados. Para evitar este tipo de daños, verifique con el fabricante del acondicionador de aire si está equipado con la función de retardo de tiempo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor/cargador activará una falla de sobrecarga y cortará la salida para proteger su electrodoméstico, pero a veces aún causa daños internos al aire acondicionado.

Conexión fotovoltaica

PRECAUCIÓN: Antes de conectarse a los módulos fotovoltaicos, instale**por separado**Disyuntores de CC entre el inversor y los módulos fotovoltaicos.

¡ADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión del módulo fotovoltaico. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado que se muestra a continuación.

Modelo	Tamaño del cable	cables (mm^2)	Valor de par(máximo)
3.6KW/5.6KW	1x12AWG	4	1,2 nm

ADVERTENCIA: Debido a que este inversor no está aislado, se aceptan: módulos monocristalinos, policristalinos con clase Arated y CIGS. Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte ningún módulo fotovoltaico con posibles fugas de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de que NO haya conexión a tierra.

PRECAUCIÓN: Se solicita utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, causará daños en el inversor cuando se produzcan rayos en los módulos fotovoltaicos.

Selección del módulo fotovoltaico:

Al seleccionar los módulos fotovoltaicos adecuados, asegúrese de tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos no debe exceder el voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico del inversor.

2. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos debe ser mayor que el voltaje de arranque.

MODELO INVERSOR	3.6KW	5.6KW
máx. Potencia de matriz fotovoltaica	4000W	6000W
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica	500Vcc	
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica	120 Vcc~450 Vcc	
Voltaje de arranque	150Vcc +/- 10Vcc	

Tome el módulo fotovoltaico de 250 Wp como ejemplo. Después de considerar los dos parámetros anteriores, las configuraciones de módulos recomendadas se enumeran en la siguiente tabla.

Especificaciones del panel solar. (referencia) - 250Wp - Vmp: 30,1 Vcc - Imp: 8.3A - Voc: 37.7Vcc - Isc: 8.4A - Células: 60	ENTRADA SOLAR Mín. en serie: 6 piezas, máx. en serie: 12 uds.	Cantidad de paneles	entrada total fuerza
	6 piezas en serie	6 piezas	1500W
	8 piezas en serie	8 piezas	2000W
	12 piezas en serie	12 piezas	3000W
	8 piezas en serie y 2 juegos en paralelo	16 piezas	4000W
	10 piezas en serie y 2 juegos en paralelo (solo para 5.6KVA modelo)	20 piezas	5000W
	11 piezas en serie y 2 juegos en paralelo (solo para modelo 5.6KVA)	22 piezas	5500W
	12 piezas en serie y 2 juegos en paralelo (solo para modelo 5.6KVA)	24 piezas	6000W

Conexión de cables del módulo fotovoltaico

Tome lo siguiente para implementar la conexión del módulo fotovoltaico:

1. Retire el manguito de aislamiento unos 7 mm de los cables positivo y negativo.
2. Recomendamos usar férulas de cordón en los cables para un rendimiento óptimo.



3. Verifique las polaridades de las conexiones de cables desde los módulos fotovoltaicos a los terminales de tornillo de entrada fotovoltaica. Conecte sus cables como se ilustra a continuación.

Herramienta recomendada: destornillador de hoja de 4 mm



Montaje final

Después de conectar todos los cables, vuelva a conectar un cable y luego vuelva a colocar la cubierta inferior atornillando dos tornillos como se muestra a continuación.



Conexión de comunicación

Siga el cuadro a continuación para conectar todo el cableado de comunicación.



Conexión en serie

Utilice el cable serie suministrado para conectar el inversor y su PC. Instale el software de monitoreo desde el CD incluido y siga las instrucciones en pantalla para completar su instalación. Para obtener información detallada sobre el funcionamiento del software, consulte el manual del usuario del software en el CD incluido.

Conexión wifi

Esta unidad está equipada con un transmisor Wi-Fi. El transmisor Wi-Fi puede permitir la comunicación inalámbrica entre los inversores fuera de la red y la plataforma de monitoreo. Los usuarios pueden acceder y controlar el inversor monitoreado con la aplicación descargada. Puede encontrar la aplicación "WatchPower" de Apple®Tienda o “WatchPower Wi-Fi” en Google® Tienda de juegos. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud. Para una instalación y operación rápidas, por favor

consulte el Apéndice III - La Guía de funcionamiento de Wi-Fi para obtener más detalles.



Conexión de comunicación BMS

Se recomienda comprar un cable de comunicación especial si se conecta a bancos de baterías de iones de litio. Consulte el Apéndice II - Instalación de comunicación BMS para obtener más información.

Señal de contacto seco

Hay un contacto seco (3A/250VAC) disponible en el panel trasero. Podría usarse para enviar una señal a un dispositivo externo cuando el voltaje de la batería alcanza el nivel de advertencia.

Estado de la unidad	Condición			Puerto de contacto seco:	
				Carolina del Norte y C	NO y C
Apagado	La unidad está apagada y ninguna salida está alimentada.			Cerca	Abierto
Encendido	La salida es motorizado de la batería poder o Energía solar.	Programa 01 establecer como USB (utilidad primero) o SUB (solar primero)	Voltaje de la batería < Voltaje de advertencia de CC bajo	Abierto	Cerca
			Voltaje de la batería > Valor de configuración en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza la etapa flotante	Cerca	Abierto
		Programa 01 se establece como SBU (prioridad SBU)	Voltaje de la batería < valor de configuración en el programa 12	Abierto	Cerca
			Voltaje de la batería > Valor de configuración en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza la etapa flotante	Cerca	Abierto

OPERACIÓN

Encendido / apagado

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (en el costado del inversor) para encender la unidad.



Panel de operación y visualización

El panel LCD de operación, que se muestra en el gráfico a continuación, incluye un anillo LED RGB, cuatro teclas de función táctiles y una pantalla LCD para indicar el estado de funcionamiento y la información de potencia de entrada/salida.



Teclas de función táctiles

Tecla de función		Descripción
↻	ESC	Para salir de la configuración
	Acceder al modo de configuración USB	Para ingresar al modo de configuración USB
▲	Arriba	A la última selección
▼	Abajo	A la próxima selección
↵	Ingresar	Para confirmar/introducir la selección en el modo de configuración

Iconos de la pantalla LCD



Icono	Función descriptiva
Información de la fuente de entrada	
	Indica el voltaje y la frecuencia de entrada de CA.
	Indica la tensión, corriente y potencia fotovoltaica.
	Indica el voltaje de la batería, la etapa de carga, los parámetros de la batería configurados, la corriente de carga o descarga.
Programa de configuración e información de fallas	
	Indica los programas de configuración.
	Indica los códigos de advertencia y falla. Advertencia: intermitente con código de advertencia. Falla: iluminación con código de avería.
Información de salida	
	Indique el voltaje de salida, la carga en VA y la carga en vatios y la frecuencia de salida.
Información de la batería	

BATT 100 75 50 25	Indica el nivel de la batería en 0-24 %, 25-49 %, 50-74 % y 75-100 % en el modo de batería y el estado de carga en el modo de línea.

Cuando la batería se está cargando, presentará el estado de carga de la batería.

Estado	Voltaje de la batería	Pantalla LCD
Constante Modo actual / Constante Modo de voltaje	<2V/celda	4 barras parpadearán por turnos.
	2 ~ 2.083V/celda	La barra de la derecha estará encendida y las otras tres barras parpadearán por turnos.
	2.083 ~ 2.167V/celda	Las dos barras de la derecha estarán encendidas y las otras dos barras parpadearán por turnos.
	> 2.167 V/celda	Las tres barras de la derecha estarán encendidas y la barra de la izquierda parpadeará.
Modo flotante. Las baterías están completamente cargadas.		4 barras estarán encendidas.

En el modo de batería, presentará la capacidad de la batería.

Porcentaje de carga	Voltaje de la batería	Pantalla LCD
Carga >50%	< 1,85 V/celda	BATT 25
	1,85 V/celda ~ 1,933 V/celda	BATT 50 25
	1,933 V/celda ~ 2,017 V/celda	BATT 75 50 25
	> 2.017V/celda	BATT 100 75 50 25
Carga < 50%	< 1.892V/celda	BATT 25
	1,892 V/celda ~ 1,975 V/celda	BATT 50 25
	1,975 V/celda ~ 2,058 V/celda	BATT 75 50 25
	> 2.058V/celda	BATT 100 75 50 25

Información de carga

	Indica sobrecarga.	
LOAD 25 50 75 100	Indica el nivel de carga en 0-24 %, 25-49 %, 50-74 % y 75-100 %.	
	0%~24%	25%~49%
	LOAD 25	LOAD 25 50
	50%~74%	75%~100%
	LOAD 25 50 75	LOAD 25 50 75 100

Pantalla de ajuste de prioridad de fuente del cargador

	Indica que el programa de configuración 16 "Prioridad de la fuente del cargador" está seleccionado como "Solar primero".
	Indica que el programa de configuración 16 "Prioridad de la fuente del cargador" está seleccionado como "Solar y de servicios públicos".
	Indica que el programa de configuración 16 "Prioridad de la fuente del cargador" está seleccionado como "Solo solar".

Pantalla de ajuste de prioridad de la fuente de salida	
	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "Utilidad primero".
	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "Solar primero".
	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "SBU".
Pantalla de configuración de rango de voltaje de entrada de CA	
UPS	Indica que el programa de configuración 03 se seleccionó como "El UPS". lo aceptable rango de voltaje de entrada de CA estará dentro de 170-280 VCA.
APL	Indica que el programa de configuración 03 se seleccionó como "El APL". lo aceptable rango de voltaje de entrada de CA estará dentro de 90-280 VCA.
Información de estado de operación	
	Indica que la unidad está conectada a la red eléctrica.
	Indica que la unidad se conecta al panel fotovoltaico.
AGM FLD USER Li-ion	Indica el tipo de batería.
M S	Indica que la operación en paralelo está funcionando.
	Indica que la alarma de la unidad está deshabilitada.
	Indica que la transmisión Wi-Fi está funcionando.
	Indica que el disco USB está conectado.

Configuración de LCD

Ajustes generales

Después de presionar y mantener presionado "↵" durante 3 segundos, la unidad entrará en el modo de configuración. Prensa " ▲ " o " ▼ " botón para seleccionar los programas de configuración. Prensa " ↵" para confirmar su selección o el botón " " para salir.

Configuración de programas:

Programa	Descripción	Opción seleccionable	
00	Salir del modo de configuración	Escapar 00 SETTING ESC	
01	Prioridad de la fuente de salida: para configurar la prioridad de la fuente de alimentación de carga	Utilidad primero (predeterminado) 01 SETTING USb	Los servicios públicos proporcionarán energía a las cargas como primera prioridad. La energía solar y de la batería proporcionarán energía a las cargas solo cuando no haya energía disponible.
		solar primero 01 SETTING SUb	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, Utility Energy suministrará energía a las cargas al mismo tiempo.
		prioridad SBU 01 SETTING SbU	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La utilidad proporciona energía a las cargas solo cuando el voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de bajo nivel o al punto de configuración en el programa 12.
02	Corriente de carga máxima: para configurar la corriente de carga total para cargadores solares y de servicios públicos. (Corriente de carga máx. = corriente de carga de la red pública + corriente de carga solar)	60A (predeterminado) 02 SETTING 60	El rango de configuración es de 10A a 120A. El incremento de cada clic es 10A.

03	Rango de voltaje de entrada de CA	Electrodomésticos (predeterminado) 03 SETTING APL	Si se selecciona, el rango aceptable de voltaje de entrada de CA estará entre 90 y 280 V CA.
		UPS 03 SETTING UPS	Si se selecciona, el rango aceptable de voltaje de entrada de CA estará entre 170 y 280 V CA.
05	Tipo de Batería	Junta General de Accionistas (predeterminado) 05 SETTING AGn	inundado 05 SETTING FLd
		Usuario definido 05 SETTING USE	Si se selecciona "Definido por el usuario", el voltaje de carga de la batería y el voltaje de corte de CC bajo se pueden configurar en los programas 26, 27 y 29.
		bateria Pylontech 05 SETTING PYL	Si se selecciona, los programas de 02, 26, 27 y 29 serán configurar automáticamente. No es necesario realizar más ajustes.
		Batería WECO (solo para modelo 48V) 05 SETTING uEC	Si se selecciona, los programas 02, 12, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente según lo recomendado por el proveedor de baterías. No hay necesidad de más ajustes.

05	Tipo de Batería	Batería Soltaro (solo para modelo 48V) 05 SETTING 50L	Si se selecciona, los programas de 02, 26, 27 y 29 serán configurar automáticamente. No es necesario realizar más ajustes.
		Batería compatible con protocolo LIb 05 SETTING LIb	Seleccione "LIb" si utiliza una batería de litio compatible con el protocolo Lib. Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar más ajustes.
		3rdbatería de litio de fiesta 05 SETTING LIC	Si se selecciona, los programas de 02, 26, 27 y 29 serán configurar automáticamente. No es necesario realizar más ajustes. Póngase en contacto con el proveedor de la batería para conocer el procedimiento de instalación.
06	Reinicio automático cuando se produce una sobrecarga	Desactivar reinicio (predeterminado) 06 SETTING LHd	Habilitar reinicio 06 SETTING LHE
07	Reinicio automático cuando se produce un exceso de temperatura	Desactivar reinicio (predeterminado) 07 SETTING tHd	Habilitar reinicio 07 SETTING tHE
09	Frecuencia de salida	50 Hz (predeterminado) 09 SETTING 50	60Hz 09 SETTING 60
10	Tensión de salida	220V 10 SETTING 220	230V (predeterminado) 10 SETTING 230

		240V 10 SETTING 240	
11	Corriente máxima de carga de servicios públicos Nota: Si el valor de configuración en el programa 02 es más pequeño que el del programa en 11, el inversor aplicará la corriente de carga del programa 02 para el cargador de red.	30A (predeterminado) 11 SETTING UtI 30	El rango de configuración es 2A, luego de 10A a 100A. El incremento de cada clic es 10A.
12	Establecer el punto de voltaje de vuelta a la fuente de servicio al seleccionar "SBU" (SBU prioridad) en el programa 01.	Opciones disponibles para el modelo de 24V:	
		23V (predeterminado) 12 SETTING 23	El rango de ajuste es de 22 V a 25,5 V. El incremento de cada clic es de 1V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48V:	
		46V (predeterminado) 12 SETTING 46	El rango de configuración es de 44V a 51V. El incremento de cada clic es de 1V.
13	Ajuste el punto de tensión de nuevo al modo de batería al seleccionar "SBU" (SBU prioridad) en el programa 01.	Opciones disponibles para el modelo de 24 V: el rango de configuración es FUL y de 24 V a 29 V. El incremento de cada clic es de 1V.	
		Batería completamente cargada 13 SETTING FUL	27V (predeterminado) 13 SETTING 27
		Opciones disponibles para el modelo de 48V: El rango de configuración es FUL y de 48V a 58V. El incremento de cada clic es de 1V.	
		Batería completamente cargada 13 SETTING FUL	54V (predeterminado) 13 SETTING 54

dieciséis	Prioridad de la fuente del cargador: Para configurar el cargador prioridad de fuente	Si este inversor/cargador está funcionando en modo Línea, Espera o Fallo, la fuente del cargador se puede programar de la siguiente manera:	
		solar primero 16 SETTING CSO	La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La utilidad cargará la batería solo cuando la energía solar no esté disponible.
		Solar y de servicios públicos (predeterminado) 16 SETTING SNU	La energía solar y la utilidad cargarán la batería al mismo tiempo.
		solo solares 16 SETTING OSO	La energía solar será la única fuente de carga sin importar si la utilidad está disponible o no.
18	Control de alarma	Alarma activada (predeterminada) 18 SETTING bON	Alarma apagada 18 SETTING bOF
19	Regreso automático a la pantalla de visualización predeterminada	Volver a la pantalla de visualización predeterminada (predeterminada) 19 SETTING ESP	Si se selecciona, no importa cómo los usuarios cambien la pantalla de visualización, volverá automáticamente a la pantalla de visualización predeterminada (voltaje de entrada/voltaje de salida) después de que no se presione ningún botón durante 1 minuto.
		Manténgase en la última pantalla 19 SETTING LEP	Si se selecciona, la pantalla de visualización permanecerá en la última pantalla que el usuario finalmente cambie.

20	Control de retroiluminación	Luz de fondo activada (predeterminado) 20 SETTING LON	Luz de fondo apagada 20 SETTING LOF
22	Pitidos mientras se interrumpe la fuente principal	Alarma activada (predeterminada) 22 SETTING AON	Alarma apagada 22 SETTING AOF
23	Derivación de sobrecarga: Cuando está habilitado, la unidad se transferirá al modo de línea si se produce una sobrecarga en el modo de batería.	Bypass desactivado (predeterminado) 23 SETTING byd	Activar omisión 23 SETTING byE
25	Registrar código de falla	Activar grabación (predeterminado) 25 SETTING FEN	Desactivar registro 25 SETTING FdS
26	Voltaje de carga a granel (voltaje CV)	Opciones disponibles para el modelo de 24V:	
		28,2 V (predeterminado) 26 SETTING CV28.2	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48V:	
		56,4 V (predeterminado) 26 SETTING CV56.4	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.

27	Voltaje de carga flotante	Opciones disponibles para el modelo de 24V:	
		27V (predeterminado) 27 SETTING FLU27.0	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48V:	
		54V (predeterminado) 27 SETTING FLU54.0	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
29	Bajo voltaje de corte de CC: - Si la energía de la batería es la única fuente de energía disponible, el inversor se apagará. - Si la energía fotovoltaica y energía de la batería son disponible, el inversor cargará la batería sin salida de CA. Si la energía fotovoltaica, la energía de la batería y los servicios públicos están disponibles, el inversor se transferirá al modo de línea	Opciones disponibles para el modelo de 24V:	
		21,0 V (predeterminado) 29 SETTING COU21.0	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 21,0 V a 24,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor de configuración sin importar qué porcentaje de carga esté conectado.
		Opciones disponibles para el modelo de 48V:	
		42,0 V (predeterminado) 29 SETTING COU42.0	Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 42,0 V a 48,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor de configuración sin importar qué porcentaje de carga esté conectado.
30	Ecualización de batería	Habilitación de ecualización de batería 30 SETTING EEN	Deshabilitar la ecualización de la batería (predeterminado) 30 SETTING EdS
		Si se selecciona "Inundado" o "Definido por el usuario" en el programa 05, este programa se puede configurar.	

31	Voltaje de ecualización de la batería	Opciones disponibles para el modelo de 24V:	
		29,2 V (predeterminado) 31 SETTING EV 29.2	El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48V:	
		58,4 V (predeterminado) 31 SETTING EV 58.4	El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
33	Tiempo de ecualización de la batería	60 minutos (predeterminado) 33 SETTING 60	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min. El incremento de cada clic es de 5 minutos.
34	Tiempo de espera de batería ecualizada	120 min (predeterminado) 34 SETTING 120	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min. El incremento de cada clic es de 5 min.
35	Intervalo de ecualización	30 días (predeterminado) 35 SETTING 30d	El rango de configuración es de 0 a 90 días. El incremento de cada clic es de 1 día
36	Ecualización activada inmediatamente	Permitir 36 SETTING AEn	Deshabilitar (predeterminado) 36 SETTING AdS

		Si la función de ecualización está habilitada en el programa 30, este programa se puede configurar. Si se selecciona "Habilitar" en este programa, es para activar la ecualización de la batería inmediatamente y la página principal de la pantalla LCD aparecerá. espectáculo " E9 ". Si se selecciona "Desactivar", cancelará la función de ecualización hasta que llegue el siguiente tiempo de ecualización activado en función de ajuste del programa 35. En este momento, " E9 " no se mostrará en la página principal de la pantalla LCD.	
37	Restablezca todos los datos almacenados para la energía fotovoltaica generada y energía de carga de salida	No restablecer (predeterminado) 37 SETTING nrt	Reiniciar 37 SETTING rst
83	Borrar todo el registro de datos	No restablecer (Predeterminado) 83 SETTING nrt	Reiniciar 83 SETTING rst
84	Intervalo registrado en el registro de datos * El número máximo de registro de datos es 1440. Si supera los 1440, volverá a escribir el primer registro.	3 minutos 84 SETTING 3	5 minutos 84 SETTING 5
		10 minutos (predeterminado) 84 SETTING 10	20 minutos 84 SETTING 20
		30 minutos 84 SETTING 30	60 minutos 84 SETTING 60
85	Ajuste de tiempo - Minuto	85 SETTING min 0	Para el ajuste de minutos, el rango es de 0 a 59.

86	Ajuste de hora - Hora	86 SETTING HOU 0	Para el ajuste de la hora, el rango es de 0 a 23.
87	Ajuste de hora– Día	87 SETTING DAY 1	Para la configuración del día, el rango es de 1 a 31.
88	Ajuste de hora: mes	88 SETTING MONTH 1	Para la configuración del mes, el rango es de 1 a 12.
89	Ajuste de tiempo – Año	89 SETTING YEAR 20	Para la configuración del año, el rango es de 17 a 99.
91	Control de encendido/apagado para LED RGB * Es necesario habilitar esta configuración para activar la función de iluminación LED RGB.	Habilitado (predeterminado) 91 SETTING LEN	Desactivar 91 SETTING LdS
92	Brillo de LED RGB	Bajo 92 SETTING LO	Normal (predeterminado) 92 SETTING nOr
		Alto 92 SETTING HI	

93	Velocidad de iluminación del LED RGB	Bajo 93 SETTING LO	Normal (predeterminado) 93 SETTING NOr
		Alto 93 SETTING HI	
94	Efecto LED RGB	Ciclo de potencia 94 SETTING PCY	Rueda de poder 94 SETTING PwH
		persiguiendo el poder 94 SETTING PCH	Sólido encendido (predeterminado) 94 SETTING SOL
95	Datos Presentación de color de datos * Fuente de energía (Grid-PV-Battery) y batería el estado de carga/descarga solo está disponible cuando el efecto LED RGB está configurado en "Sólido encendido".	Potencia de entrada solar en vatios 95 SETTING PW	La porción de iluminación LED se cambiará por el porcentaje de energía de entrada solar y la energía fotovoltaica nominal. Si se selecciona “Sólido encendido” en # 94, el anillo LED se iluminará con la configuración de color de fondo en # 96. Si se selecciona “Rueda eléctrica” en # 94, el anillo LED se iluminará en 4 niveles. Si se selecciona "ciclismo" o "persecución" en el n.° 94, el anillo LED se iluminará en 12 niveles.

		Porcentaje de capacidad de la batería (predeterminado) 95 SETTING btP	La porción de iluminación LED cambiará según el porcentaje de capacidad de la batería. Si se selecciona “Sólido encendido” en # 94, el anillo LED se iluminará con la configuración de color de fondo en # 96. Si se selecciona “Rueda eléctrica” en # 94, el anillo LED se iluminará en 4 niveles. Si se selecciona "ciclismo" o "persecución" en el n.° 94, el anillo LED se iluminará en 12 niveles.
		Porcentaje de carga. 95 SETTING LdP	La porción de iluminación LED cambiará según el porcentaje de carga. Si se selecciona “Sólido encendido” en # 94, el anillo LED se iluminará con la configuración de color de fondo en # 96. Si se selecciona “Rueda eléctrica” en # 94, el anillo LED se iluminará en 4 niveles. Si se selecciona "ciclismo" o "persecución" en el n.° 94, el anillo LED se iluminará en 12 niveles.
		Fuente de energía (Red-PV-Batería) 95 SETTING EGS	Si se selecciona, el color del LED será la configuración de color de fondo en # 96 en modo CA. Si la energía fotovoltaica está activa, el color del LED será la configuración de color de datos en #97. Si el estado restante, el color del LED se configurará en #98.
		Estado de carga/descarga de la batería 95 SETTING btS	Si se selecciona, el color del LED será la configuración de color de fondo en #96 en estado de carga de la batería. El color del LED será el ajuste de color de datos en #97 en el estado de descarga de la batería.
96	Color de fondo del LED RGB	Rosa 96 SETTING PIN	Naranja 96 SETTING OrA

96	Color de fondo del LED RGB	Amarillo 96 SETTING YEL	Verde 96 SETTING GrE
		Azul 96 SETTING bLU	Azul cielo (predeterminado) 96 SETTING SbL
		Púrpura 96 SETTING PUr	Otro: Si seleccionado, el el color de fondo se establece mediante RGB a través del software. 96 SETTING OtH
97	Color de datos para LED RGB	Rosa 97 SETTING PIn	Naranja 97 SETTING OrA
		Amarillo 97 SETTING YEL	Verde 97 SETTING GrE
		Azul 97 SETTING bLU	Cielo azul 97 SETTING SbL

97	Color de datos para LED RGB	Púrpura (predeterminado) 97 SETTING PUr	Otro: si se selecciona, el color de los datos se establece mediante RGB a través del software. 97 SETTING OtH
98	Color de fondo del LED RGB * Solo disponible cuando la presentación de datos del color de datos está configurada en Fuente de energía (red-fotovoltaica-batería).	Rosa 98 SETTING PIn	Naranja 98 SETTING OrA
		Amarillo 98 SETTING YEL	Verde 98 SETTING GrE
		Azul 98 SETTING bLU	Azul cielo (predeterminado) 98 SETTING SbL
		Púrpura 98 SETTING PUr	Otro: Si seleccionado, el el color de fondo se establece mediante RGB a través del software. 98 SETTING OtH

99	Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de salida 99 SETTING OPP	Una vez que acceda a este programa, mostrará "OPP" en la pantalla LCD. Presione el botón " para seleccionar la configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de salida. Hay tres temporizadores para configurar. Prensa " " o " " botón " para seleccionar opción de temporizador. Entonces presione " " para confirmar la opción de temporizador. Prensa " " o " " para ajustar la hora de inicio primero y el rango de configuración es de 00 a 23. El incremento de cada clic es de una hora. Presione " " para confirmar la configuración de la hora de inicio. A continuación, el cursor saltará a la columna derecha para configurar la hora de finalización. Una vez que la hora de finalización esté configurada por completo, presione " " para confirmar la configuración.	
		Utilitario primer temporizador USb SETTING 00 23	Primer temporizador solar SUb SETTING 00 23
		Temporizador de prioridad SBU SbU SETTING 00 23	
100	Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente del cargador 100 SETTING CGP	Una vez que acceda a este programa, mostrará "CGP" en la pantalla LCD. Presione el botón " para seleccionar la configuración del temporizador para la prioridad de la fuente del cargador. Hay tres temporizadores para configurar. Prensa " " o " " botón " para seleccionar opción de temporizador. Entonces presione " " para confirmar la opción de temporizador. Prensa " " o " " para ajustar la hora de inicio primero y el rango de configuración es de 00 a 23. El incremento de cada clic es de una hora. Presione " " para confirmar la configuración de la hora de inicio. A continuación, el cursor saltará a la columna derecha para configurar la hora de finalización. Una vez que la hora de finalización esté configurada por completo, presione " " para confirmar la configuración.	
		solar primero CSO SETTING 00 23	Sloar y utilidad SNU SETTING 00 23
		solo solar OSO SETTING 00 23	

Configuración de la función USB

Hay tres configuraciones de función USB, como actualización de firmware, exportación de registro de datos y recuperación de parámetros internos. escribir desde el disco USB. Siga el procedimiento a continuación para ejecutar la configuración de la función USB seleccionada.

Procedimiento	Pantalla LCD
Paso 1: Inserte un disco USB OTG en el puerto USB (L).	UPG
Paso 2: Prensa " ↻ " para ingresar a la configuración de la función USB.	SETTING

Paso 3: Seleccione el programa de configuración siguiendo el procedimiento.

Programa#	Procedimiento de operación	Pantalla LCD
Mejora firmware	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione " ↵ botón " para entrar función "actualizar firmware". Esta función es para actualizar el firmware del inversor. Si se necesita una actualización de firmware, consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	UPG SETTING
Volver a escribir interno parámetros	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione " ▼ botón " para cambiar a la función "Reescribir parámetros internos". Esta función es para sobrescribir todas las configuraciones de parámetros (archivo de TEXTO) con configuraciones en el disco USB de una configuración anterior o para duplicar configuraciones del inversor. Consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	SEt SETTING
Exportar datos registro	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione " ▼ botón " dos veces para cambie a la función "exportar registro de datos" y mostrará "REGISTRO" en la pantalla LCD. Presione el botón " ↵ " para confirmar la selección para exportar el registro de datos. Si la función seleccionada está lista, la pantalla LCD mostrará " rdy ". Prensa botón " ↵ " para confirmar la selección nuevamente.	LOG SETTING LOG SETTING rdy
	- Prensa " ▲ " para seleccionar "Sí" para exportar el registro de datos. "SÍ" desaparecerá después de que se complete esta acción. Luego, presione el botón " ↻ " para volver a la pantalla principal. - O presione el botón " ▼ " para seleccionar "No" para volver a la pantalla principal.	LOG SETTING YES NO

Si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, volverá automáticamente a la pantalla principal.

Mensaje de error:

Código de error	Mensajes
U01	No se detecta ningún disco USB.
U02	El disco USB está protegido contra copias.
U03	Documento dentro del disco USB con formato incorrecto.

Si ocurre algún error, el código de error solo se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, volverá automáticamente a la pantalla de visualización.

Pantalla LCD

La información de la pantalla LCD se cambiará a su vez presionando el botón " ▲ " o " ▼ " botón. El seleccionable información se cambia como se muestra en la siguiente tabla en orden.

	Información seleccionable	pantalla LCD
Por defecto Mostrar Pantalla	Tensión de servicio/frecuencia de servicio	Voltaje de entrada = 230 V, Frecuencia de entrada = 50 Hz
	Voltaje fotovoltaico/corriente fotovoltaica/potencia fotovoltaica	Voltaje fotovoltaico = 300 V, corriente fotovoltaica = 2,0 A, potencia fotovoltaica = 600 W
	Voltaje de batería, etapa de carga/ Parámetros de batería configurados/ Corriente de carga o descarga	Voltaje de la batería = 50,4 V, voltaje de carga a granel = 56,4 V, corriente de carga = 20 A
		Voltaje de la batería = 53,9 V, voltaje de carga flotante = 54,0 V, corriente de carga = 1 A

Por defecto Mostrar Pantalla	Voltaje de batería, etapa de carga/ Parámetros de batería configurados/ Corriente de carga o descarga	Voltaje de la batería = 50,4 V, voltaje de corte de CC bajo = 44,0 V, corriente de descarga = 48 A 
	Voltaje de salida, carga en VA, carga en Watt cambiar cada 5 segundos/frecuencia de salida	Voltaje de salida=230V, Frecuencia de salida=50Hz 
		Carga en VA=2.4kVA, Frecuencia de salida=50Hz
		Carga en Watt=2.4kW, Frecuencia de salida=50Hz 

Por defecto Mostrar Pantalla	fecha real	Fecha real 14 de diciembre de 2020. 
Tiempo real		Tiempo real 11:38. 
Generación de energía fotovoltaica hoy		Generación de energía fotovoltaica hoy =888Wh. 
Generación de energía fotovoltaica este mes		Generación de energía fotovoltaica este mes =8.88kWh. 

Generación de energía fotovoltaica este año	Generación de energía fotovoltaica este año =88,8kWh. 
Generación total de energía fotovoltaica	Generación total de energía fotovoltaica =888kWh.
Energía de salida de carga hoy	Energía de salida de carga hoy =888Wh.
Energía de salida de carga este mes	Energía de salida de carga este mes =8.88kWh. 

Energía de salida de carga este año	Energía de salida de carga este año =88.8kWh. 
Energía de salida de carga total	Energía de salida de carga total = 888kWh. 
Comprobación de la versión de la CPU principal	CPU principal versión 00050.72.
Comprobación de la versión de la CPU secundaria	CPU secundaria versión 00022.01.

Comprobación de la versión de Wi-Fi	Versión wifi 00088.88.

Descripción del modo de funcionamiento

Modo de operación	Descripción	pantalla LCD
Modo de espera **Nota:** * Modo de espera: el inversor aún no está encendido, pero en este momento, el inversor puede cargar la batería sin salida de CA.	La unidad no suministra salida, pero aún puede cargar las baterías.	Recarga por red pública y energía fotovoltaica.
		Cobro por utilidad.
		Carga por energía fotovoltaica.

Modo de operación	Descripción	pantalla LCD
Modo de espera	La unidad no suministra salida, pero aún puede cargar las baterías.	Sin carga 
Modo de falla Nota: * Modo de falla: los errores son causados por un error del circuito interno o por razones externas, como sobretemperatura, cortocircuito de salida, etc.	No se carga en absoluto, sin importar si la red o la energía fotovoltaica están disponibles.	La red y la energía fotovoltaica están disponibles. 
		La cuadrícula está disponible. 
		La energía fotovoltaica está disponible. 

Modo de operación	Descripción	pantalla LCD
Modo de línea	La unidad proporcionará potencia de salida desde la red eléctrica. también cargue la batería en el modo de línea.	Recarga por red pública y energía fotovoltaica. 
		Cobro por utilidad. 
		Si se selecciona “SUB” (solar primero) como prioridad de fuente de salida y la energía solar no es suficiente para proporcionar la carga, la energía solar y la red eléctrica proporcionarán las cargas y cargarán la batería al mismo tiempo. 
		Si se selecciona “SUB” (solar primero) o “SBU” como prioridad de fuente de salida y la batería no está conectada, la energía solar y la red eléctrica proporcionarán las cargas. 

Modo de operación	Descripción	pantalla LCD
Modo de línea	La unidad proporcionará potencia de salida desde la red eléctrica. también cargue la batería en el modo de línea.	Energía de la utilidad
Modo batería	La unidad proporcionará potencia de salida desde batería y/o fotovoltaica fuerza.	Energía de la batería y energía fotovoltaica.
		La energía fotovoltaica suministrará energía a las cargas y cargará la batería al mismo tiempo. No hay utilidad disponible.
		Energía de la batería solamente.

Modo de operación	Descripción	pantalla LCD
Modo batería	La unidad proporcionará potencia de salida desde batería y/o fotovoltaica fuerza.	Energía de energía fotovoltaica únicamente.

Código de referencia de fallas

Código de fallo	Evento de falla	Icono encendido
01	El ventilador está bloqueado cuando el inversor está apagado.	F01
02	Exceso de temperatura	F02
03	El voltaje de la batería es demasiado alto	F03
04	El voltaje de la batería es demasiado bajo	F04
05	Salida cortocircuitada.	F05
06	El voltaje de salida es demasiado alto.	F06
07	Tiempo de sobrecarga	F07
08	El voltaje del bus es demasiado alto	F08
09	El arranque suave del bus falló	F09
10	PV sobre corriente	F 10
11	sobrevoltaje fotovoltaico	F 11
12	DCDC sobre corriente	F 12
13	Descarga de batería por sobre corriente	F 13
51	sobre corriente	F51
52	El voltaje del bus es demasiado bajo	F52
53	El arranque suave del inversor falló	F53
55	Sobrevoltaje de CC en la salida de CA	F55
57	El sensor de corriente falló	F57
58	El voltaje de salida es demasiado bajo	F58

Indicador de advertencia

Advertencia Código	Evento de advertencia	Alarma audible	Icono intermitente
01	El ventilador está bloqueado cuando el inversor está encendido.	Pite tres veces cada segundo	01
02	Exceso de temperatura	Ninguno	02
03	La batería está sobrecargada	Beep una vez cada segundo	03
04	Batería baja	Beep una vez cada segundo	04
07	Sobrecarga	Pite una vez cada 0,5 segundos	07 LOAD 25 50 75 100
10	Reducción de potencia de salida	Pite dos veces cada 3 segundos	10
15	La energía fotovoltaica es baja.	Pite dos veces cada 3 segundos	15
dieciséis	Entrada de CA alta (>280 V CA) durante el arranque suave del BUS	Ninguno	16
32	Fallo de comunicación entre el inversor y el panel de visualización	Ninguno	32
E9	Ecualización de batería	Ninguno	E9

LIQUIDACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA KIT ANTIPOLVO

Descripción general

Todos los inversores ya vienen instalados con un kit antianochecer de fábrica. Este kit también evita la oscuridad de su inversor y aumenta la confiabilidad del producto en entornos hostiles.

Liquidación y Mantenimiento

Paso 1: Retire los tornillos de los lados del inversor.



Paso 2: Luego, se puede quitar la caja a prueba de polvo y sacar la espuma del filtro de aire como se muestra en el cuadro a continuación.



Paso 3: Limpie la espuma del filtro de aire y la caja a prueba de polvo. Después de la limpieza, vuelva a montar el juego de polvo en el inversor.

AVISO: El kit antipolvo debe limpiarse de polvo cada mes.

ECUALIZACIÓN DE BATERÍA

La función de ecualización se agrega al controlador de carga. Revierte la acumulación de efectos químicos negativos como la estratificación, una condición en la que la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la parte superior. La ecualización también ayuda a eliminar los cristales de sulfato que podrían haberse acumulado en las placas. Si no se controla, esta condición, llamada sulfatación, reducirá la capacidad total de la batería. Por lo tanto, se recomienda ecualizar la batería periódicamente.

- Cómo aplicar la función de ecualización

Primero debe habilitar la función de ecualización de la batería en el programa de configuración de LCD de monitoreo 33. Luego, puede aplicar esta función en el dispositivo mediante cualquiera de los siguientes métodos:

1. Configuración del intervalo de ecualización en el programa 37.
2. Ecualización activa inmediatamente en el programa 39.

- Cuándo igualar

En la etapa de flotación, cuando se llega al intervalo de ecualización de configuración (ciclo de ecualización de la batería), o la ecualización se activa inmediatamente, el controlador comenzará a ingresar a la etapa de ecualización.



- Igualar el tiempo de carga y el tiempo de espera

En la etapa de ecualización, el controlador suministrará energía para cargar la batería tanto como sea posible hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización de la batería. Luego, se aplica la regulación de voltaje constante para mantener el voltaje de la batería en el voltaje de ecualización de la batería. La batería permanecerá en la etapa de ecualización hasta que se llegue al ajuste del tiempo de ecualización de la batería.



Sin embargo, en la etapa de ecualización, cuando el tiempo de ecualización de la batería finaliza y el voltaje de la batería no aumenta al punto de voltaje de ecualización de la batería, el controlador de carga extenderá el tiempo de ecualización de la batería hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización de la batería. Si el voltaje de la batería sigue siendo inferior al voltaje de ecualización de la batería cuando finaliza el ajuste de tiempo de espera de ecualización de la batería, el controlador de carga detendrá la ecualización y volverá a la etapa de flotación.



ESPECIFICACIONES

Tabla 1 Especificaciones del modo de línea

MODELO	3.6KW	5.6KW
Forma de onda de voltaje de entrada	Sinusoidal (utilidad o generador)	
Voltaje nominal de entrada	230Vac	
Voltaje de baja pérdida	170Vac± 7V (SAI); 90Vac± 7V (Electrodomésticos)	
Voltaje de retorno de baja pérdida	180Vac± 7V (SAI); 100Vac± 7V (Electrodomésticos)	
Voltaje de alta pérdida	280Vac± 7V	
Voltaje de retorno de alta pérdida	270Vac± 7V	
Voltaje máximo de entrada de CA	300Vac	
Frecuencia de entrada nominal	50 Hz / 60 Hz (detección automática)	
Frecuencia de baja pérdida	40± 1Hz	
Frecuencia de retorno de baja pérdida	42± 1Hz	
Frecuencia de alta pérdida	65± 1Hz	
Frecuencia de retorno de alta pérdida	63± 1Hz	
Protección de cortocircuito de salida	Cortacircuitos	
Eficiencia (modo de línea)	> 95% (carga nominal R, batería completamente cargada)	
Tiempo de transferencia	10ms típico (UPS); 20ms típico (Electrodomésticos)	
Reducción de potencia de salida: Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 170 V, la potencia de salida se reducirá.		

Tabla 2 Especificaciones del modo inversor

MODELO	3.6KW	5.6KW
Potencia nominal de salida	3.6KVA/3.6KW	5.6KVA/5.6KW
Forma de onda de voltaje de salida	Onda sinusoidal pura	
Regulación de voltaje de salida	230Vac± 5%	
Frecuencia de salida	50Hz	
Eficiencia máxima	93%	
Protección de sobrecarga	5s@⩾130% de carga; 10s@105 %~130% de carga	
Capacidad de reacción	2* potencia nominal durante 5 segundos	
Voltaje nominal de entrada de CC	24Vcc	48Vcc
Voltaje de arranque en frío	23,0 V CC	46,0 V CC
Bajo voltaje de advertencia de CC		
@ carga < 50%	23,0 V CC	46,0 V CC
@ carga ⩾ 50%	22,0 V CC	44,0 V CC
Bajo voltaje de retorno de advertencia de CC		
@ carga < 50%	23,5 V CC	47,0 V CC
@ carga ⩾ 50%	23,0 V CC	46,0 V CC
Bajo voltaje de corte de CC		
@ carga < 50%	21,5 V CC	43,0 V CC
@ carga ⩾ 50%	21,0 V CC	42,0 V CC
Alto voltaje de recuperación de CC	32Vcc	62Vcc
Alto voltaje de corte de CC	33Vcc	63Vcc
Consumo de energía sin carga	<40W	<55W

Tabla 3 Especificaciones del modo de carga

Modo de carga de servicios públicos			
MODELO		**3.6KW**	**5.6KW**
Corriente de carga (UPS) @ Voltaje de entrada nominal		100 amperios (@$V_{I/P}$=230Vac)	
Carga a granel Voltaje	**Batería inundada**	29.2	58,4 V CC
	Batería AGM/Gel	28.2	56,4 V CC
Voltaje de carga flotante		27Vcc	54Vcc
Algoritmo de carga		3 pasos	
Curva de carga			
Entrada solar			
MODELO		**3.6KW**	**5.6KW**
máx. Potencia de matriz fotovoltaica		4000W	6000W
Voltaje fotovoltaico nominal		240Vcc	360Vcc
Voltaje de arranque		150Vcc +/- 10Vcc	
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica		120~450Vcc	
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica		500Vcc	
Corriente de carga máxima (cargador de CA más cargador solar)		120 amperios	

Tabla 4 Especificaciones generales

MODELO	3.6KW	5.6KW
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10°C a 50°C	
Temperatura de almacenamiento	- 15°C~ 60°C	
Humedad	5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación)	
Dimensión (Pr.*An.*Al.), mm	119x313,6x422,8	
Peso neto / kg	10	12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	LCD/LED/zumbador	Explicación / Posible causa	Qué hacer
La unidad se apaga automáticamente durante el inicio proceso.	LCD/LED y zumbador estará activo durante 3 segundos y luego completo apagado	El voltaje de la batería es demasiado bajo (<1,91 V/celda)	1. Recargue la batería. 2. Reemplace la batería.
Sin respuesta después encendido.	No hay indicación.	1. El voltaje de la batería es demasiado bajo. (<1,4 V/celda) 2. La polaridad de la batería está conectada al revés.	1. Compruebe si las baterías y el cableado están bien conectados. 2. Recargue la batería. 3. Reemplace la batería.
La red eléctrica existe pero la unidad funciona en Modo batería.	El voltaje de entrada es se muestra como 0 en la pantalla LCD y el LED verde parpadea.	El protector de entrada está disparado	Compruebe si el disyuntor de CA está disparado y si el cableado de CA está bien conectado.
	El LED verde es brillante.	Calidad insuficiente de la alimentación de CA. (Tierra o Generador)	1. Verifique si los cables de CA son demasiado delgados y/o demasiado largos. 2. Verifique si el generador (si se aplica) funciona bien o si la configuración del rango de voltaje de entrada es correcta. (Aparato UPS)
	El LED verde es brillante.	Establezca "Solar primero" como la prioridad de la fuente de salida.	Cambiar fuente de salida prioridad a la Utilidad primero.
Cuando la unidad está encendida, interna el relé se enciende y se apaga repetidamente.	pantalla LCD y Los LED parpadean	La batería está desconectada.	Compruebe si los cables de la batería están bien conectados.
El zumbador emite un pitido continuamente y El LED rojo está encendido.	Código de falla 07	Error de sobrecarga. El inversor está sobrecargado al 110 % y se acabó el tiempo.	Reduzca la carga conectada apagando algunos equipos.
	Código de falla 05	Salida cortocircuitada.	Compruebe si el cableado está bien conectado y elimine la carga anormal.
	Código de falla 02	La temperatura interna del componente inversor supera los 100 °C.	Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si el ambiente la temperatura es demasiado alta.
	Código de falla 03	La batería está sobrecargada.	Regrese al centro de reparación.
		El voltaje de la batería es demasiado alto.	Compruebe si se cumplen las especificaciones y la cantidad de baterías requisitos
	Código de falla 01	Falla del ventilador	Reemplace el ventilador.
	Código de falla 06/58	Salida anormal (voltaje del inversor inferior a 190 Vac o superior a 260 Vac)	1. Reduzca la carga conectada. 2. Devolución al centro de reparación
	Código de fallo 08/09/53/57	Los componentes internos fallaron.	Regrese al centro de reparación.
	Código de falla 51	Sobrecorriente o sobretensión.	Reinicie la unidad, si el error vuelve a ocurrir, regrese al centro de reparación.
	Código de falla 52	El voltaje del bus es demasiado bajo.	
	Código de falla 55	El voltaje de salida está desequilibrado.	
	Código de falla 56	La batería no está bien conectada o el fusible está quemado.	Si la batería está bien conectada, devuélvala al centro de reparación.

Apéndice I: Instalación de comunicación BMS

1. Introducción

Si se conecta a una batería de litio, se recomienda comprar un cable de comunicación RJ45 hecho a medida. Consulte con su distribuidor o integrador para obtener más detalles.

Este cable de comunicación RJ45 hecho a la medida entrega información y señal entre la batería de litio y el inversor. Esta información se enumera a continuación:

- Vuelva a configurar el voltaje de carga, la corriente de carga y el voltaje de corte de descarga de la batería de acuerdo con los parámetros de la batería de litio.
- Haga que el inversor comience o detenga la carga según el estado de la batería de litio.

2. Asignación de pines para el puerto de comunicación BMS

	Definición
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	CAROLINA DEL NORTE
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	PUEDO
PIN 8	TIERRA



3. Configuración de comunicación de batería de litio

LIO-4805/LIO-4810-150A



ESS LIO-I 4810



El interruptor de identificación indica el código de identificación único para cada módulo de batería. Es necesario asignar una ID idéntica a cada módulo de batería para el funcionamiento normal. Podemos configurar el código de identificación para cada módulo de batería girando el número PIN en el interruptor de identificación. Del número 0 al 9, el número puede ser aleatorio; ningún orden en particular. Se pueden operar en paralelo un máximo de 10 módulos de batería.

PYLONTECH



①Interruptor Dip: hay 4 interruptores Dip que establecen diferentes velocidades de transmisión y dirección de grupo de baterías. Si cambia

se gira a la posición "OFF", significa "0". Si la posición del interruptor se gira a la posición "ON", significa "1".

Dip 1 está "ON" para representar la tasa de baudios 9600. Dip 2, 3 y 4

están reservados para la dirección del grupo de baterías.

Los dip switch 2, 3 y 4 de la batería maestra (primera batería) sirven para configurar o cambiar la dirección del grupo.

NOTA:"1" es la posición superior y "0" es la posición inferior.

inmersión 1	inmersión 2	inmersión 3	inmersión 4	dirección del grupo
1: RS485 baudios tasa=9600 **reiniciar a tomar efecto**	0	0	0	Solo grupo único. Es necesario configurar la batería maestra con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.
	1	0	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el primer grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.
	0	1	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el segundo grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.
	1	1	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el tercer grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.
	0	0	1	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el cuarto grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.
	1	0	1	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el quinto grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.

NOTA: El máximo de grupos de baterías de litio es 5 y para conocer el número máximo de cada grupo, consulte con el fabricante de la batería.

4. Instalación y Operación

LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Después del número de identificación se asigna para cada módulo de batería, configure el panel LCD en el inversor e instale la conexión de cableado como se indica a continuación.

Paso 1: utilice el cable de señal RJ11 suministrado para conectarlo al puerto de extensión (P1 o P2).



Paso 2: Utilice el cable RJ45 suministrado (del paquete del módulo de batería) para conectar el inversor y la batería de litio.





Nota para sistema paralelo:

1. Solo admite la instalación de batería común.

2. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar cualquier inversor (no es necesario conectarlo a un inversor específico) y una batería de litio. Simplemente configure el tipo de batería de este inversor en "LIB" en el programa LCD 5. Los demás deben ser "USO".

Paso 3: Encienda el interruptor del disyuntor. Ahora, el módulo de la batería está listo para la salida de CC.



Paso 4: Presione el botón de encendido/apagado en el módulo de la batería durante 5 segundos, el módulo de la batería se iniciará.

* Si no se puede acercar al botón manual, simplemente encienda el módulo inversor. El módulo de batería se encenderá automáticamente.

Paso 5. Encienda el inversor.



Paso 6. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "LIB" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería en la pantalla LCD se destello. En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

PYLONTECH

Paso 1. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Encienda la batería de litio.



Paso 3. Presione más de tres segundos para iniciar la batería de litio, la salida de energía está lista.



Paso 4. Encienda el inversor.



Paso 5. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "PYL" en el programa LCD 5.

Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería parpadea. en la pantalla LCD se
En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

WECO

Paso 1. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Encienda la batería de litio.



Paso 3. Encienda el inversor.



Paso 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "WEC" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería en la pantalla LCD se "destello". En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

SOLTARÓ

Paso 1. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Abra el aislador de CC y encienda la batería de litio.



Paso 3. Encienda el inversor.



Paso 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "SOL" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería en la pantalla LCD se "destello". En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

Función activa

Esta función es para activar la batería de litio automáticamente durante la puesta en marcha. Después de que el cableado y la puesta en marcha de la batería se realicen correctamente, si no se detecta la batería, el inversor activará automáticamente la batería si el inversor está encendido.

4. Información de la pantalla LCD

Presione el botón " " o " " para cambiar la información de la pantalla LCD. Mostrará el paquete de baterías y el número de grupo de baterías antes de la "comprobación de la versión de la CPU principal", como se muestra a continuación.

Información seleccionable	pantalla LCD
Números de paquetes de baterías y números de grupos de baterías	Números de paquetes de baterías = 3, números de grupos de baterías = 1

5. Código de referencia

El código de información relacionada se mostrará en la pantalla LCD. Por favor revise la pantalla LCD del inversor para la operación.

Código	Descripción
60	Si no se permite que el estado de la batería se cargue y descargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 60 para detener la carga y descarga de la batería.
61	Pérdida de comunicación (solo disponible cuando el tipo de batería no está configurado como "AGM", "Inundado" o "Definido por el usuario"). - Después de conectar la batería, la señal de comunicación no se detecta durante 3 minutos, el zumbador emitirá un pitido. Después de 10 minutos, el inversor dejará de cargar y descargar la batería de litio. - La pérdida de comunicación ocurre después de que el inversor y la batería se conectan correctamente, el zumbador emite un pitido inmediatamente.
69	Si no se permite que el estado de la batería se cargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 69 para detener la carga de la batería.
70	Si el estado de la batería debe cargarse después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 70 para cargar la batería.
71	Si no se permite que el estado de la batería se descargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 71 para detener la descarga de la batería.

Apéndice II: La guía de operación de Wi-Fi

1. Introducción

El módulo Wi-Fi puede habilitar la comunicación inalámbrica entre los inversores fuera de la red y la plataforma de monitoreo. Los usuarios tienen una experiencia completa y remota de monitoreo y control de inversores al combinar el módulo Wi-Fi con la aplicación WatchPower, disponible para dispositivos basados en iOS y Android. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud.

Las principales funciones de esta aplicación:

- Proporciona el estado del dispositivo durante el funcionamiento normal.
- Permite configurar los ajustes del dispositivo después de la instalación. Notifica
- a los usuarios cuando ocurre una advertencia o alarma. Permite a los usuarios
- consultar los datos del historial del inversor.



2. Aplicación Watch Power

2-1. Descargar e instalar la APLICACIÓN

Requisitos del sistema operativo para su teléfono inteligente:

El sistema iOS es compatible con iOS 9.0 y superior El sistema

Android es compatible con Android 5.0 y superior

Escanee el siguiente código QR con su teléfono inteligente y descargue la aplicación WatchPower.

Androide sistema

sistema iOS

O puede encontrar la aplicación “WatchPower” en Apple® Store o “WatchPower Wi-Fi” en Google® Play Store.

2-2. Configuración inicial

Paso 1: Registro por primera vez

Después de la instalación, toque el ícono de acceso directo para acceder a esta APP en la pantalla de tu móvil. En el pantalla, toque "Registrarse" para acceder a la página "Registro de usuario". Complete toda la información requerida y escanee el Wi-Fi módulo PN tocando icono. O simplemente puede ingresar PN directamente. Luego, toque el botón "Registrarse".

Luego, aparecerá una ventana de "Registro exitoso". Toque "Ir ahora" para continuar configurando la conexión de red Wi-Fi local.



Paso 2: Configuración del módulo Wi-Fi local

Ahora, se encuentra en la página "Configuración de Wi-Fi". Hay un procedimiento de configuración detallado enumerado en "¿Cómo conectar?" sección y puede seguirla para conectarse a Wi-Fi.



Ingrese a "Configuración-Wi-Fi" y seleccione el nombre de Wi-Fi conectado. El nombre de Wi-Fi conectado es el mismo que su número de PN de Wi-Fi e ingrese la contraseña predeterminada "12345678".

Luego, regrese a la aplicación WatchPower y toque

botón " cuando el módulo Wi-Fi está "conectado correctamente".

Paso 3: Configuración de la red Wi-Fi

Toque para seleccionar el nombre de su enrutador Wi-Fi local (para acceder a Internet) e ingrese la contraseña.



Paso 4: toque "Confirmar" para completar la configuración de Wi-Fi entre el módulo de Wi-Fi e Internet.



Si la conexión falla, repita los pasos 2 y 3.



Función de diagnóstico

Si el módulo no está monitoreando correctamente, toque " Diagnosis " en la esquina superior derecha de la pantalla para obtener más detalles. Mostrará una sugerencia de reparación. Sígalo para solucionar el problema. Luego, repita los pasos del capítulo 4.2 para restablecer la configuración de red. Después de todas las configuraciones, toque "Rediagnóstico" para volver a conectarse.





2-3. Inicio de sesión y función principal de la aplicación

Después de finalizar el registro y la configuración de Wi-Fi local, ingrese el nombre registrado y la contraseña para iniciar sesión.
Nota: Marque "Recordarme" para su comodidad de inicio de sesión después.



Descripción general

Después de iniciar sesión correctamente, puede acceder a la página "Descripción general" para obtener una descripción general de sus dispositivos de monitoreo, incluida la situación general de funcionamiento y la información de energía para la potencia actual y la potencia actual como se muestra en el diagrama a continuación.



Dispositivos

Toque en el (ubicado en la parte inferior) para ingresar a la página Lista de dispositivos. Puede revisar todos los dispositivos aquí agregando o eliminar el Módulo Wi-Fi en esta página. **Añadir dispositivo**

Eliminar dispositivo



Grifo en la esquina superior derecha e ingrese manualmente el número de pieza para agregar el dispositivo. Esta etiqueta de número de parte es pegado en la parte inferior del inversor. Después de ingresar el número de pieza, toque "Confirmar" para agregar este dispositivo en la lista de dispositivos.





La etiqueta del número de pieza está pegada en la parte inferior del inversor.

Para obtener más información sobre la Lista de dispositivos, consulte la sección 2.4.

A MÍ

En la página ME, los usuarios pueden modificar "Mi información", incluyendo【Foto del usuario】,【seguridad de la cuenta】, 【Modificar la contraseña】,【Limpiar cache】,y【Cerrar sesión】,se muestra en los siguientes diagramas.



2-4. Lista de dispositivos

En la página Lista de dispositivos, puede desplegar para actualizar la información del dispositivo y luego tocar cualquier dispositivo que desee verificar para conocer su estado en tiempo real e información relacionada, así como para cambiar la configuración de los parámetros. Consulte la lista de configuración de parámetros.



Modo de dispositivo

En la parte superior de la pantalla, hay un diagrama de flujo de energía dinámico para mostrar la operación en vivo. Contiene cinco íconos para presentar la energía fotovoltaica, el inversor, la carga, la utilidad y la batería. Según el estado del modelo de su inversor, habrá【Apoyar Modo】,【Modo de línea】,【Modo batería】.

【Modo de espera】 El inversor no alimentará la carga hasta que se presione el interruptor "ON". La empresa de servicios públicos calificada o la fuente fotovoltaica pueden cargar la batería en modo de espera.

【Modo de línea】 El inversor alimentará la carga desde la red pública con o sin carga fotovoltaica. Una empresa de servicios públicos calificada o una fuente fotovoltaica pueden cargar la batería.



【**Modo batería**】El inversor alimentará la carga desde la batería con o sin carga fotovoltaica. Solo la fuente fotovoltaica puede cargar la batería.



Alarma de dispositivo y modificación de nombre

En esta página, toque el botón en la esquina superior derecha para ingresar a la página de alarma del dispositivo. Luego, puede revisar historial de alarmas e información detallada. Toque en el en la esquina superior derecha, aparecerá un cuadro de entrada en blanco. Luego, puede editar el nombre de su dispositivo y tocar "Confirmar" para completar la modificación del nombre.



Datos de información del dispositivo

Los usuarios pueden consultar【Información básica】,【Información del Producto】,【Información clasificada】,【Historia】,y【Información del módulo Wi-Fi】deslizando hacia la izquierda.



【**Información básica**】muestra información básica del inversor, incluido el voltaje de CA, la frecuencia de CA, PV voltaje de entrada, voltaje de la batería, capacidad de la batería, corriente de carga, voltaje de salida, frecuencia de salida, potencia aparente de salida, potencia activa de salida y porcentaje de carga. Deslice hacia arriba para ver más información básica.

【**Información de producción**】muestra el tipo de modelo (tipo de inversor), la versión de la CPU principal, la versión de la CPU de Bluetooth y la versión de la CPU secundaria.

【Información clasificada】 muestra información de voltaje de CA nominal, corriente de CA nominal, batería nominal tensión, tensión de salida nominal, frecuencia de salida nominal, corriente de salida nominal, potencia aparente de salida nominal y potencia activa de salida nominal. Deslice hacia arriba para ver más información calificada.

【Historia】 muestra el registro de la información de la unidad y la configuración oportuna.

【Información del módulo Wi-Fi】 pantallas de módulo Wi-Fi PN, estado y versión de firmware.

Ajuste de parámetros

Esta página es para activar algunas funciones y configurar parámetros para inversores. Tenga en cuenta que la lista en la página "Configuración de parámetros" en el diagrama a continuación puede diferir de los modelos de inversor monitoreado. Aquí destacaré brevemente algunos de ellos,【Configuración de salida】,【Configuración de parámetros de batería】,【Habilitar/deshabilitar elementos】,【Restaurar a los valores predeterminados】para ilustrar.



Hay tres formas de modificar la configuración y varían según cada parámetro.

a) Listado de opciones para cambiar valores tocando uno de ellos.

b) Active/cierre las funciones haciendo clic en el botón "Habilitar" o "Deshabilitar".

c) Cambiar valores haciendo clic en las flechas o ingresando los números directamente en la columna. Cada configuración de función se guarda haciendo clic en el botón "Establecer".

Consulte la lista de configuración de parámetros a continuación para obtener una descripción general y tenga en cuenta que los parámetros disponibles pueden variar según los diferentes modelos. Consulte siempre el manual del producto original para obtener instrucciones de configuración detalladas.

Lista de configuración de parámetros:

Artículo		Descripción
Configuración de salida	Fuente de salida prioridad	Para configurar la prioridad de la fuente de alimentación de carga.
	Rango de entrada de CA	Al seleccionar "UPS", se permite conectar una computadora personal. Consulte el manual del producto para obtener más información.
		Al seleccionar "Aparato", se permite conectar electrodomésticos.
	Tensión de salida	Para configurar el voltaje de salida.
	Producción frecuencia	Para configurar la frecuencia de salida.
Batería parámetro configuración	Tipo de Batería:	Para configurar el tipo de batería conectada.
	Corte de batería Voltaje	Para configurar el voltaje de descarga de parada de batería. Consulte el manual del producto para conocer el rango de voltaje recomendado según el tipo de batería conectada.
	volver a la grilla Voltaje	Cuando se establece “SBU” o “SOL” como prioridad de fuente de salida y el voltaje de la batería es más bajo que este voltaje de configuración, la unidad se transferirá al modo de línea y la red proporcionará energía para cargar.
	De regreso descargar	Cuando se establece “SBU” o “SOL” como prioridad de fuente de salida y el voltaje de la batería es más alto que este voltaje de configuración, se permitirá que la batería

	Voltaje	descargar.
	Fuente del cargador prioridad:	Para configurar la prioridad de la fuente del cargador.
	máx. cargando actual	Es para configurar los parámetros de carga de la batería. Los valores seleccionables en diferentes modelos de inversores pueden variar. Consulte el manual del producto para conocer los detalles.
	máx. C.A. corriente de carga:	
	Carga flotante Voltaje	
	Carga a granel Voltaje	Es para configurar los parámetros de carga de la batería. Los valores seleccionables en diferentes modelos de inversores pueden variar. Consulte el manual del producto para conocer los detalles.
	Batería igualdad	Activa o desactiva la función de ecualización de la batería.
	Tiempo real Activar batería Igualdad	Es una acción en tiempo real para activar la ecualización de la batería.
	Tiempo igualado Afuera	Para configurar el tiempo de duración de la ecualización de la batería.
	Tiempo igualado	Para configurar el tiempo extendido para continuar con la ecualización de la batería.
	Igualdad Período	Para configurar la frecuencia para la ecualización de la batería.
	Igualdad Voltaje	Para configurar el voltaje de ecualización de la batería.
Habilitar deshabilitar Funciones	Retorno automático LCD a la pantalla principal	Si está habilitado, la pantalla LCD volverá a su pantalla principal después de un minuto automáticamente.
	Código de fallo Registro	Si está habilitado, el código de falla se registrará en el inversor cuando ocurra una falla.
	Iluminar desde el fondo	Si está desactivada, la retroiluminación de la pantalla LCD se apagará cuando no se utilice el botón del panel durante 1 minuto.
	Función de derivación	Si está habilitado, la unidad se transferirá al modo de línea cuando ocurra una sobrecarga en el modo de batería.
	suena mientras fuente principal interrumpir	Si está habilitado, el zumbador emitirá una alarma cuando la fuente principal sea anormal.
	Encima Temperatura Reinicio automático	Si está deshabilitado, la unidad no se reiniciará después de que se resuelva la falla de sobrecalentamiento.
	Sobrecarga automática Reanudar	Si está desactivada, la unidad no se reiniciará después de que se produzca una sobrecarga.
	Zumbador	Si está deshabilitado, el zumbador no estará encendido cuando ocurra la alarma/fallo.
Configuración LED RGB	Habilitar deshabilitar	Encender o apagar los LED RGB
	Brillo	Ajustar el brillo de la iluminación
	Velocidad	Ajustar la velocidad de iluminación
	Efectos	Cambiar los efectos de luz
	Selección de colores	Ajuste el color configurando el valor RGB
Restaurar a la por defecto	Esta función es para restaurar todas las configuraciones a la configuración predeterminada.	